



Конт.	Цепь
1	+200 В
2	+5 В
3	Общий импульсный
4	Вход счетчика
5	Выход счетчика
6	Внешний запуск
7	Перезагрузка
8	Перезагрузка 1
9	Перезагрузка 2
10	Синхронизация
11	Общий импульсный

Конт.	Цепь
1	Синхронизация
2	Внешний запуск
3	Перезагрузка
4	1 x 2°
5	Концы измерения
6	1 x 2°
7	1 x 2°
8	10 x 2°
9	10 x 2°
10	10 x 2°
11	1 x 2°
12	1
13	1
14	1
15	10 x 2°
16	10 x 2°
17	10 x 2°
18	10 x 2°
19	10 x 2°
20	10 x 2°
21	10 x 2°
22	10 x 2°
23	10 x 2°
24	10 x 2°
25	10 x 2°
26	Гашение
27	10 x 2°
28	10 x 2°