

R1, R7, R3 только для преобразователя В825

П1 только для преобразователя В824

R10, R11 только для В825/2

