



**ТЕРМОГИГРОМЕТР НАСТОЛЬНЫЙ
ЦИФРОВОЙ**

МЕГЕОН - 20208

Руководство по эксплуатации и паспорт

Оглавление

1. Работа с прибором.....	3
2. Установка часов и даты	3
3.Установка будильника и предупредительного сигнала.....	3
4.Календарь.....	4
5.Максимумы и минимумы температуры и влажности.....	4
6.Индекс комфорта	4
7.Дополнительные сведения.....	4
8.Гарантийные обязательства.....	5
9. Гарантийное обслуживание.....	5
10.Технические характеристики:	6
11.Комплектность	6

1. Работа с прибором

- 1.Клавиша [MODE/SET] используется для переключения между режимами работы (будильник, календарь, часы)
- 2.Клавиша [ADJ] включает/выключает сигнал будильника и сигнал о каждом часе, индикация даты
- 3.Клавиша [MAX/MIN/CLEAR] используется для индикации максимальных или минимальных значений температуры и влажности.
- 4.Клавиша [°C/°F] используется для переключения между единицами измерения температуры.
- 5.Клавиша [RESET] используется для сброса прибора к заводским настройкам, все сохраненные значения удаляются.

2. Установка часов и даты

Нажмите и удерживайте клавишу [MODE/SET] в течение 3 секунд, на экране начнет мерцать минутное значение. Затем нажатием на клавишу [ADJ] установите требуемое значение.

Нажмите клавишу [MODE/SET] снова, прибор перейдет в режим установки часа, нажмите [ADJ] для выбора значения. Нажмите клавишу [MODE/SET] ещё раз, прибор перейдет в режим выбора формата часов 12/24 часовые форматы. Нажмите клавишу [ADJ] для выбора. Далее нажмите на клавишу [MODE/SET] прибор перейдет в режим установки месяца. Далее нажмите на клавишу [MODE/SET] прибор перейдет в режим установки года. Далее нажатием на клавишу [MODE/SET] вы подтверждаете установки.

3.Установка будильника и предупредительного сигнала

Нажмите на клавишу [MODE/SET] на экране отобразится установленное время будильника. По умолчанию имеет вид 0:00. Для установки времени включения будильника, нажмите и удерживайте клавишу [MODE/SET] в течение 3 секунд, на экране начнет мерцать минутное значение. Нажмите клавишу [MODE/SET] снова, прибор перейдет в режим установки часа, нажмите [ADJ] для выбора значения. Далее нажатием на клавишу [MODE/SET] вы подтверждаете установки.

Включение/отключение сигнала. Нажмите на клавишу [MODE/SET] на экране отобразится установленное время будильника. Нажатием на клавишу [ADJ], вы переключаете включение и отключение сигнала

будильника и ежечасного сигнала. На экране высветятся соответствующие иконки.

 - Иконка будильника,  - Иконка ежечасного сигнала

Последовательным нажатием на клавишу [ADJ], установите требуемые сигналы. Далее нажатием на клавишу [MODE/SET] вы подтверждаете установки. Во время звучания сигнала, нажмите любую клавишу для его отключения.

4. Календарь

Когда прибор работает в обычном режиме. Нажмите клавишу [ADJ], для просмотра текущей даты. Три секунды будет отображаться дата, затем прибор перейдет к индикации времени.

5. Максимумы и минимумы температуры и влажности

Нажмите на клавишу [MAX/MIN]/CLEAR для отображения максимального значения. Повторное нажатие на клавишу [MAX/MIN]/CLEAR отобразит на дисплее минимальное значение. Зажмите клавишу [MAX/MIN]/CLEAR на две секунды очистит ячейки памяти.

6. Индекс комфорта

Если температура между 20°C...26 °C (68°F...78.8°F), относительная влажность между 50%...70% Отн.Влажн., то прибор отображает иконку «☺ COMFORT», при условии любой температуры, если относительная влажность будет составлять более 70% на дисплее будет отображаться иконка «☹ WET». При условии любой температуры, если относительная влажность будет менее 50%, на дисплее термогигрометра будет отображаться иконка «☹ DRY». На экране не будет отображаться индекс «комфорт», если температура ниже 20°C и выше 26°C, несмотря на то что относительная влажность будет в диапазоне 50%...70%.

7. Дополнительные сведения

Если дисплей термогигрометра становится блеклым, незамедлительно замените батарею.

Температура хранения: 0°C...50°C

Термогигрометр настольный, не для промышленного применения

8. Гарантийные обязательства

Компания «МЕГЕОН» предоставляет полное гарантийное обслуживание конечному пользователю и торговым посредникам. Согласно генеральному гарантийному обязательству компании «МЕГЕОН» в течение одного года со дня приобретения прибора при условии правильной эксплуатации его гарантирует отсутствие дефектов качества применяемых при изготовлении материалов или самого изготовления. Данное гарантийное обязательство имеет силу только на территории страны приобретения и только в случае приобретения у официального представителя или дилера.

«МЕГЕОН» оставляет за собой право проверки претензий, связанных с гарантийным обязательством, в целях определения степени применимости настоящего гарантийного обязательства.

Данная гарантия не распространяется на тензометрический датчик, плавкие предохранители и компоненты разового использования, а также на любые изделия или их части, отказ или повреждение которых вызван одной из следующих причин:

1. в результате небрежного использования или использования с отклонением от руководства по эксплуатации;
 2. в результате неправильного ремонта или модификации лицами, не являющимися персоналом сервисных служб «МЕГЕОН»;
 3. в результате форс-мажорных обстоятельств, например, пожар, наводнение или иное стихийное бедствие;
- в результате транспортировки, перемещения или падения после покупки прибора.

9. Гарантийное обслуживание

Для получения обслуживания следует предоставить следующую информацию:

1. адрес и информация для контакта;
2. описание проблемы;
3. описание конфигурации изделия;
4. код модели изделия;
5. серийный номер изделия (при наличии);
6. документ, подтверждающий покупку;
7. информацию о месте приобретения изделия.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или

в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный без указанной выше информации будет возвращен клиенту.

10.Технические характеристики:

Индикация индекса комфортности:	Комфортно, Влажно, Сухо
Одновременная индикации на дисплее:	Температура, влажность, часы
Единицы измерения температуры:	°C, °F
Индикация и память:	Минимальное и максимальное значение
Дополнительные функции:	Календарь, Ежечасный сигнал, будильник, переключение между 12/24 часовыми форматами
Диапазон измеряемых температур:	(-50°C...+70) °C или (-58 ...+158) °F
Точность измерения температуры:	±1.0°C или ±1.8°F
Разрешение	0.1°C или 0.1°F
Диапазон измерения влажности:	10%... 99% Отн.влажн
Точность измерения влажности:	±5%ОВ(35% ~ 75%Отн.влажн), в остальном диапазоне ±10%ОВ
Питание:	Батарея тип ААА 1,5В
Габаритные размеры:	98 x 106 x 22 мм
Вес:	150 г

11.Комплектность

- Прибор (1 шт.)
- Батарея =1,5В типа «ААА» (1 шт.)
- Руководство по эксплуатации (1 шт.)

Производитель имеет право менять дизайн, технические характеристики и комплектацию устройства без предварительного уведомления.