



1. Вывод II микросхем MC6, MC26, MC20; вывод IO микросхем MC9, MC13, MC18, MC21, MC22...MC25, MC27; вывод 7 микросхем MC1...MC5, MC7, MC8, MC10, MC12, MC14, MC15, MC16, MC17, MC19, MC28 соединить с корпусом.
2. Вывод 4 микросхем MC6, MC20, MC26; вывод 5 микросхем MC9, MC13, MC18, MC21, MC22...MC25, MC27; вывод 14 микросхем MC1...MC5, MC7, MC8, MC10, MC12, MC14...MC17, MC19, MC28 соединить с точкой "+5 V".
3. Одноименные точки соединить между собой.
4. КТ - контрольные точки.
5. Ш1 - печатные контакты.
6. Конденсаторы C6...C9 разместить равномерно между микросхемами MC1...MC29.