



Конт	Цепь
1.А	Корпус
2.Б	-15V
3.В	+5V
4.Г	+15V
5.А	-5V
7	01-022MHz
8	09-15MHz
6	18-3MHz
9	01-4MHz
10	ПЧ
11	ПЧ-1
12	ПЧ-2
13	ПЧ-3

Конт	Цепь
1.А	Корпус
2.Б	Выход ПЧ
3.В	Корпус
10.К	Вход Ч-1
9.Н	Корпус
11.К	Корпус