



ЦЕПЬ	КОД	1	2	3	4	5	6
000	1H1	1	2	3	4	5	6
100	1H2	1	2	3	4	5	6
200	1H3	1	2	3	4	5	6
300	1H4	1	2	3	4	5	6
400	1H5	1	2	3	4	5	6
500	1H6	1	2	3	4	5	6
600	1H7	1	2	3	4	5	6
700	1H8	1	2	3	4	5	6
800	1H9	1	2	3	4	5	6
900	1H10	1	2	3	4	5	6

1. Вывод 16 микросхемы D19; вывод 14 микросхем D14, D17, D20 подключить к точке „а“.
2. Вывод 6 микросхемы D18; вывод 7 микросхем D14; D17, D20, D22 подключить к точке „б“.
3. * Настройка при регулировке