


Цепь	Кон
-24V	1
Корпус	2



Кон	Цепь
1	Полярность
2	—
3	—
4	Управление
5	блокировка
6	—

Кон	Цепь
1	Полярность
2	—
3	—
4	Управление
5	блокировка
6	—