

Ш1

Цепь	Конт
	1
+10В	2
-10В	3
Корпус	4
Инициал коммутации	5
	6

Ш2

Цепь	Конт
+6В	1
+10В	2
-10В	3
Корпус	4
Инициал коммутации	5
+80В	6

Ш3

Цепь	Конт
+6В	1
+10В	2
-10В	3
Корпус	4
+12В	5
+80В	6
-27В	7
+27В	8
+150В	9
Корпус	10

