

„МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ“
 10^1 10^2 10^3

„Hz“

„БОЛЬШЕ“
 „МЕНЬШЕ“

„РЕГ. ВЫХ.“

Задающий генератор

Выходной усилитель

Аттенюатор

Блок питания

Индикатор выходного напряжения

„ПРЕДЕЛЫ ШКАЛЫ“

10 mV 30 mV 100 mV
 3 mV 1 mV 300 mV 1 V
 $300\text{ }\mu\text{V}$ $100\text{ }\mu\text{V}$ 3 V 10 V

„600Ω“

„ВЫХОД“

„СЕТЬ“

~ 220В

