
Генератор сигналов
ПЛАВНО
+15В
-15В
(лист 2)
(лист 2)


(лист1)
(лист1)
Устройство режимов
„Y"
„КАЛИБР"
„НАГРУЗ."
„ЗНАКИ"
„±"
„ПУСК СТОП"
у(лист1)
у(лист1)

www.jais.ru