Плата И22.087.216Сп

Поз.	Цепь
1	Сеть ~220В/115В
2	Сеть ~220В/115В
3	Сеть ~220В/115В
4	Сеть ~220В/115В
5	Сеть ~220В/115В
6	Сеть ~220В/115В
7	+22В 0,65А
8	-22В 0,65А

Ш2

Поз.	Цепь
1	Сеть ~220В/115В
2	Сеть ~220В/115В
3	
4	

~220V 50Hz
~115V 400Hz

Ш3

Поз.	Цепь
1	-60В 0,065А
2	-60В 0,065А
3	-12,6В 0,6А
4	-12,6В 0,6А
5	+4В 1,2А
6	+4В 1,2А
7	-4В 0,45А
8	-4В 0,46А
9	+12,6В 0,65А
10	+12,6В 0,65А
11	+12,6В 0,08А
12	+12,6В 0,08А
13	+100В 0,02А
14	+100В 0,02А
15	Корпус
16	Корпус

*Подбирается при регулировке

**Может отсутствовать и заменяется перемычкой

При питании прибора от сети 115В 400 Гц Пр1, Пр2 заменить на ПК-30-1 и ПК-30-0,5 соответственно

ИП1 – устанавливается в поибор Ч3-34 по особым требованиям.

Приборы И22.721.032Сп, И22.721.031Сп

Технический центр ЛАиС
www.jais.ru