



Подбирается при регулировке
СТ - контрольные точки



Конт	Цель
14	Управление
0	100 МГц
12	+12,6В
11	"
13	1 кГц - 10 МГц
11	"
8	Выход микроволн
3	Вход 10 ² -10 ³ Гц
2	Выход
5	"
1	Корпус
A	"
5	"
A	"
7	"
X	"
15	"
n	"
3	-12,6В
8	"
6	Вход 10 МГц
E	"