



KT1:KT5



Конт.	Цепь.
1	Вход 1
2	Вход 2
3	Вход 3
4	Вход 4
5	Вход 5
6	+
7	+100В
8	-40В
9	И
10	Корпус
11	+
12	-4В
13	Вход 1
14	Вход 2
15	Вход 3
16	Вход 4
17	Вход 5
18	+
19	Вход 1
20	Вход 2
21	Вход 3
22	Вход 4
23	Вход 5
24	+

Обозначение	R17	R18	R19	R20	C5	T5
W22 215.012	W22 215.012	W22 215.012	W22 215.012	W22 215.012	W22 215.012	W22 215.012
-01	-	-	-	-	-	-